

Wandhaken-Sortiment



LIEFERUMFANG

Haken (x8)
Dübel (x16)
Schrauben (x16)

SPEZIFIKATIONEN

Traglast: max. 35 kg pro Haken
Abmessungen (LxB): 80 x 35 mm

ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt dient ausschließlich der platzsparenden Aufbewahrung von z. B. Leitern oder Gartengeräten. Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im privaten Innenbereich wie z. B. Keller, Garage oder Hobbyraum bestimmt. Die gewerbliche oder industrielle Verwendung ist nicht zulässig. Für nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird nicht gehaftet. Für Schäden, die auf Missbrauch oder unsachgemäßer Behandlung, durch Gewaltanwendung oder nicht autorisierter Modifikation schließen lassen, wird keine Haftung übernommen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

SICHERHEITSHINWEISE


- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen
- Im Lieferumfang befinden sich verschluckbare Kleinteile. Wurde ein Teil verschluckt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Produkts nur unter Aufsicht. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physisch sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt, erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Kontrollieren Sie die Teile vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Verwenden Sie sie nicht, wenn Sie Beschädigungen feststellen.
- Alle Teile müssen sachgerecht vor der Verwendung montiert sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
- Belasten Sie das Produkt nicht über die angegebene maximale Tragkraft. Ansonsten drohen Verletzungsgefahr, Gefahr auf Sachschäden und Beschädigungen des Produkts.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren keine Leitungen in der Wand bzw. Decke beschädigen.
- Die mitgelieferten Dübel sind nur für die Befestigung in Beton oder Stein geeignet. Bitte prüfen Sie unbedingt vor der Montage Ihren Montageort auf Eignung für die Dübel. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz der Haken und ziehen Sie regelmäßig die Schrauben nach.

MONTAGE

HINWEISE

- Für die Montage benötigen Sie einen Bleistift, eine Bohrmaschine, einen 6 mm Bohrer und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
- Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung der Bohrmaschine.
- Das Produkt ist für die Wandmontage mit jeweils zwei Schrauben pro Haken geeignet.

1. Markieren Sie die Bohrlöcher, in dem Sie den Haken an den gewünschten Montageort halten und die Löcher anzeichnen.
2. Bohren Sie mit der Bohrmaschine und einem 6 mm Bohrer die Löcher und stecken Sie die Dübel bündig hinein.
3. Schrauben Sie den Haken mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an den Montageort fest.



REINIGUNG

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Produkts angreifen können.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.

BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

Anzahl der Haken	Max. Tragfähigkeit	Abmessungen	Bedienungsanleitung vor Verwendung lesen
			

ENTSORGUNG

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.



Wall Hook Set

PACKAGE CONTENTS

Hooks (x8)
Wall plugs (x16)
Screws (x16)

SPECIFICATIONS

Load capacity: max. 35 kg per hook
Dimensions (LxW): 80 x 35 mm



ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

INTENDED USE

This product is designed exclusively for space-saving storage of items such as ladders or garden tools. The product is only intended for private use, e.g. in cellars, garages or hobby rooms. Commercial or industrial use is not permitted. No liability will be assumed in cases of improper use. No liability will be assumed for damage caused by misuse or improper handling, the use of force or unauthorised modification. The risk is borne solely by the user.


SAFETY INFORMATION

- Keep children and other persons out of the working area.
- Do not allow children to play with this tool or its packaging
- Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials away from children.
- Some of the supplied parts can be swallowed. If a part is swallowed, seek medical advice as soon as possible.
- Do not allow children to use the product unless they are being supervised. Children are not always able to correctly recognise potential dangers. This product is not a toy.
- This product is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for their safety, or receive instructions from this person on how to use the product.
- Prior to use, check the parts for visible external damage. Do not continue to use parts if you notice any damage.
- All parts must be properly fitted before use, otherwise there is a risk of serious injury!
- Do not load the product beyond the maximum specified load capacity. Otherwise there is a risk of injury, damage to property and damage to the product.
- When drilling the holes, ensure that no electric cables or other supply lines in the ceiling or wall are damaged.
- The supplied wall plugs are only suitable for mounting in concrete or stone.
- Before starting the installation, please check your installation location carefully for its suitability for the wall plugs. If in doubt, consult a professional.
- Check the tightness of the hooks regularly and retighten the screws regularly.

INSTALLING

NOTE

- For assembly, you will need a pencil, a drill, a 6 mm drill and a Phillips screwdriver.
 - Before using the product, be sure to read the operating instructions for the drill.
 - The product is suitable for wall mounting with two screws per hook.
1. Mark the drill holes by holding the hook against the wall at the desired mounting location and marking the holes.
 2. Use a drill with a 6 mm drill bit to drill the required holes and insert the wall plugs flush with the wall.
 3. Screw the hook to the desired mounting location using the supplied screws.



CLEANING

- Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, as they can damage the surfaces of the product.
- Clean the product using a dry cloth.

MEANING OF THE PICTOGRAMS

Number of hooks	Max load capacity	Dimensions	Read instruction manual before use
			

DISPOSAL

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. Packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment. Contact your local solid waste authority for recycling information. Dispose of this product at the end of its working life environmentally.



Assortiment de crochets muraux

MATÉRIEL LIVRÉ

Crochet (x8)
Cheville (x16)
Vis (x16)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge : maxi. 35 kg par crochet
Dimensions (LxP) : 80 x 35 mm



ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Le produit sert exclusivement au rangement d'échelles ou de machines de jardin par ex. pour économiser de la place. Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation dans un environnement intérieur domestique, comme par ex. dans la cave, le jardin ou la salle de loisirs. Toute utilisation commerciale ou industrielle est interdite. La garantie devient caduque en cas d'utilisation non conforme. La garantie devient également caduque en cas de dommages résultant d'un traitement abusif ou non conforme, du recours à la force ou d'une modification non autorisée. L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les enfants ! Tenez tous les matériaux d'emballage éloignés des enfants.
- Le matériel livré inclut de petites pièces pouvant être avalées. En cas d'avalé de pièce, consultez immédiatement un médecin.
- L'utilisation du produit par les enfants est uniquement autorisée sous surveillance. Les enfants ne sont pas toujours en mesure de reconnaître les dangers potentiels. Le produit n'est pas un jouet.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, mentales et sensorielles réduites ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation du produit.
- Avant l'utilisation, vérifiez que les pièces ne présentent aucun dégât extérieur visible. N'utilisez pas les pièces si vous constatez des dommages.
- Toutes les pièces doivent être montées de manière conforme avant l'utilisation, sans quoi il y a un risque de blessures !
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale indiquée pour le produit. Il y a sinon un risque de blessures, de dommages matériels et de détériorations du produit.
- Veillez en perçant à ne pas endommager de conduites dans le mur ou le plafond.
- Les chevilles fournies sont uniquement adaptées au montage dans le béton ou la pierre. Avant de procéder au montage, veuillez impérativement vérifier que l'emplacement choisi est adapté aux chevilles. En cas de doute, veuillez consulter un spécialiste.
- Vérifiez régulièrement la bonne fixation de tous les crochets et resserrez les vis régulièrement.

MONTAGE

REMARQUE

- Pour le montage, vous aurez besoin d'un crayon, 'une perceuse, d'un foret de 6 mm et d'un tournevis cruciforme.
- Avant d'utiliser le produit, lisez absolument le mode d'emploi de la perceuse.
- Le produit est adapté pour un montage mural avec deux vis par crochet.

1. Repérez les trous en tenant le crochet contre l'emplacement de montage souhaité et en dessinant les trous.
2. Percez les trous avec une perceuse et un foret de 6 mm et enfoncez-y les chevilles jusqu'au ras de la surface.
3. Vissez le crochet sur l'emplacement de montage à l'aide des vis fournies.



NETTOYAGE

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, ces derniers pouvant attaquer la surface du produit.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec.

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

nombre de crochets	capacité de charge maximale	Dimensions	Lire le manuel d'instructions avant utilisation
			

RECYCLAGE

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.



Surtido de ganchos de pared y techo

CONTENIDO DE SUMINISTRO

Ganchos (x8)

Tacos (x16)

Tornillos (x16)

ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga: máx. 35 kg por gancho

Dimensiones (largo por ancho): 80 x 35 mm



ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

USO PREVISTO

El producto sirve exclusivamente para guardar en poco espacio, por ejemplo, escaleras o herramientas de jardín. El producto está destinado exclusivamente a su uso en espacios interiores particulares, como sótanos, garajes o salas de ocio. No se permite el uso comercial o industrial. No se acepta ninguna responsabilidad por el uso no conforme a la finalidad prevista. No se asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes de un mal uso o una manipulación inadecuada, el uso a la fuerza o una modificación no autorizada. El riesgo es asumido únicamente por el usuario.


INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje
- El volumen de suministro contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas. En caso de ingerir una pieza, consulte inmediatamente a un médico.
- Permita que los niños utilicen el producto únicamente bajo supervisión. Los niños no siempre son capaces de identificar correctamente los peligros potenciales.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Compruebe que las piezas no presentan daños externos visibles antes de utilizarlas. No los utilice si observa algún daño.
- Todas las piezas deben estar correctamente montadas antes de su uso, de lo contrario existe el riesgo de lesiones.
- No cargue el producto por encima de la capacidad de carga máxima especificada. De lo contrario, existe riesgo de lesiones, daños materiales y daños en el producto.
- Asegúrese de no dañar ninguna tubería en la pared o del techo al taladrar.
- Los tacos suministrados solo son adecuados para la fijación en hormigón o piedra. Por favor, compruebe la aptitud del lugar de instalación para los tacos antes del montaje. En caso de duda, consulte a un profesional.
- Compruebe regularmente la fijación firme de los ganchos y vuelva a apretar los tornillos con regularidad.

MONTAJE

INDICACIONES


- Para realizar el montaje, necesita un lápiz, un taladro, una broca de 6 mm y un destornillador tipo estrella.
 - Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer el manual de instrucciones del taladro.
 - El producto es apto para montaje en pared con dos tornillos por gancho.
1. Marque los agujeros de perforación sujetando el gancho en el lugar de montaje deseado y marcando los agujeros.
 2. Realice los agujeros con el taladro y una broca de 6 mm e introduzca los tacos a ras.
 3. Atornille bien el gancho al lugar de montaje con los tornillos suministrados.



LIMPIEZA

- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del producto.
- Limpie el Producto con un paño seco.

SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS

Número de ganchos	Capacidad de carga máx.	Dimensiones	Lea el manual de instrucciones antes de su uso
			

ELIMINACIÓN

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Los embalajes deben ser clasificados, llevados a un centro de reciclaje y desechados de forma respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje. Deseche este producto al final de su vida útil de forma respetuosa con el medio ambiente.

