CORGHI	AG 52 L (06)	Fig. E	02 / 05	Braccio

0511	900417834	MOLLA	SPRING	FEDER	RESSORT
0512	900305022	DISTANZIALE	SPACER	ABSTANDSSTUECK	ENTRETOISE
0513	900341681	RONDELLA	WASHER	UNTERLEGSCHEIBE	RONDELLE
0515	900346349	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT
0516	900346348	PROTEZIONE	SHIELD	ABDECKUNG	PROTECTION
0517	900346390	PERNO	PIN	ZAPFEN	PIVOT
0521	900220127	PEDALE	PEDAL	PEDAL	PEDALE
0550	900242013	KIT GUARNIZIONI	SEALS KIT	DICHTUNGSATZ	KIT JOINTS
0551	900354881	BOCCOLA	BUSHING	LAGER	DOUILLE
0552	900601034	CUSCINETTO	BEARING	LAGER	ROULEMENT
0553	900600716	LINGUETTA	TANG	FEDERKEIL	LANGUETTE
0554	900317275	VITE	SCREW	SCHRAUBE	VIS
0555	900317281	RONDELLA	WASHER	UNTERLEGSCHEIBE	RONDELLE
0556	900601035	CUSCINETTO	BEARING	LAGER	ROULEMENT
0558	900341541	RUOTA	WHEEL	RAD	ROUE
0559	900340985	SUPPORTO	SUPPORT	LAGER	SUPPORT
0560	900455891	CARTER	CASING	GEHAUSE	CARTER
0561	900455894	CINGHIA	BELT	RIEMEN	COURROIE
0561	900455897	CINGHIA	BELT	RIEMEN	COURROIE
0563	900253346	CARTER	CASING	GEHAUSE	CARTER
0564	900354213	COPERCHIO	LID	DECKEL	COUVERCLE
0565	900354212	SCATOLA	BOX	SCHACHTEL	BOITE
0566	900355937	FLANGIA	FLANGE	FLANSCH	FLASQUE
0567	900353343	FLANGIA	FLANGE	FLANSCH	FLASQUE
0568	900353245	CARTER	CASING	GEHAUSE	CARTER
0569	900355893	PULEGGIA	PULLEY	RIEMENSCHEIBE	POULIE
0570	900354876	FLANGIA	FLANGE	FLANSCH	FLASQUE
0571	900354875	FLANGIA	FLANGE	FLANSCH	FLASQUE
0572	900447643	INDICATORE	STATUS LIGHT	ANZEIGER	INDICATEUR
0574	900602213	CUSCINETTO	BEARING	LAGER	ROULEMENT
0575	900358951	GUARNIZIONE	SEAL	DICHTUNG	JOINT
0576	900259119	BRACCIO	ARM	ARM	BRAS
0577	900454882	ANELLO	RING	RING	ANNEAU