C-8R-1A40000

ITEM	PART. No	DESCRIPTION.	QT. Y
1	C-8R-1A41000	DEMOUNTING HEAD	1
2	C-8R-1A42000	GEAR LINKAGE ROD	1
3	C-8R-1A43000	LINKAGE ROD	1
4	C-8R-1A40001	DEMOUNTING HOOK	1
5	C-8R-1A40002	CYLINDER LINKAGE ROD	1
6	C-8R-1A40003	GEAR SHAFT	1
7	C-8R-1A40004	PRESSURE PAD	1
8	C-8R-1A40005	COVER	1
9	C-8R-1A40008	SHAFT A	1
10	C-8R-1A40009	SHAFT B	1
11	C-8R-1A40010	ADJUST WASHER 12.5×18×0.3	4
12	C-8R-1A40010A	ADJUST WASHER 12.5×18×0.2	4
13	C-8R-1A40011	ADJUST WASHER 10.5×16×0.3	6
14	C-8R-1A40011A	ADJUST WASHER 10.5×16×0.2	6
15	C-8R-1A40012	ADJUST WASHER 16.5×22×0.3	2
16	C-8R-1A40012A	ADJUST WASHER 16.5×22×0.2	2
17	C-8R-1A40013	SHEATH	1
18	C-8R-1A40014	PROTECTIVE PAD	1
19	GB95-6	FLAT WASHER	2
20	GB70.2-M6×16	INNER HEXA CYLINDRICAL ROUND HEAD SCREW	2
21	GB894.1-10	SHAFT ELATIC BIG RETAINING RING A-TYPE	2
22	GB70.3-M4×6	INNER COUNTERSUNK SCREW	5
23	GB80-M12×12	INNER HEXA RECESSED TERMINUS SET SCREW	1
24	GB80-M12×16	INNER HEXA RECESSED TERMINUS SET SCREW	3
25	GB119.1-5×24	CYLINDRICAL PIN	2