CORGHI	BLUE LIGHT	Fig. B	04 / 12	Rilevatore Esterno Laser

0100	4-102043	MICRO	MICROSWITCH
0101	435898	SUPPORTO MICRO	MICRO SUPPORT
0102	4-108259	SUPPORTO	SUPPORT
0103	5-102590	SENSORE	SENSSOR
0104	4-108202	SPAZZOLA	BRUSH
0105	4-108158	CARRELLO	TROLLEY
0106	4-108258	GUIDA	GUIDE
0107	5-103053	PULEGGIA+CUSCINETTO	PULLEY+BEARING
0108	3-80139	CINGHIA	BELT
0109	5-103054	MOTORE	MOTOR
0110	4-107117	PULEGGIA	PULLEY
0215	4-112495	PERNO ECCENTRICO	PIN