
CONSOLLE AEREA HD1300A
HD1300A COMMAND ARM VERSION
22
23
21
18
17
24
20
10
7
16
19
10
7
25
26
15
28
27
10
7
11
9
9
12
8
11
8
8
14
1
13
6
2
30
4
30
4
3
4
29
5