	TAV. H	STRUTTURA TPH / TPH UNIT

RS	REF	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	H01	4-601905/90	BASAMENTO TPH	TPH SUPPORT
	H02 (§3)	4-602118A/34	CARTER STRUTTURALE	STRUCTURAL CASE
	H02 (§6)	4-602526/34	CARTER STRUTTURALE	STRUCTURAL CASE
	H02	4-603487/34	CARTER STRUTTURALE	STRUCTURAL CASE
	H03	4-600191/34	COPERCHIO POSTERIORE	BACK COVER
	H04 (§3)	4-602037B/90	BRACCIO COMANDI	ARM
	H04	4-602037C/90	BRACCIO COMANDI	ARM
	H05	4-601932/41	CONTENITORE LEVETTA	LEVER SUPPORT
	H06 (§4)	5-600439	CONSOLLE DI COMANDO	CONTROL PANEL
	H06	5-600620	CONSOLLE DI COMANDO	CONTROL PANEL
	H07 (§1)	4-601871A/90	SUPPORTO SCORREVOLE DX	RIGHT SLIDE SUPPORT
	H07 (§2)	4-601871B/90	SUPPORTO SCORREVOLE DX	RIGHT SLIDE SUPPORT
	H07	4-601871D/90	SUPPORTO SCORREVOLE DX	RIGHT SLIDE SUPPORT
	H08	061804000	CILINDRO PRESSORI D. 100	CYLINDER
	H09	3-00219	RACCPN. L G1/8CG - T6	UNION L G1/8 - T6
	H10	3-00461	RACCPN. D G1/8G - T6	UNION D G1/8 - T6
	H11	006513300	PERNO INFERIORE FULCRO CILINDRO	CYLINDER PIN
	H12	2-00026	ANELLO EL. D14	SEEGER D.14
	H13	2-01065	VITE TE M10X110	SCREW M10X110
	H14	4-601867/90	STAFFA DI FISSAGGIO SU CARCASSA	BRACKET
	H16	2-00213	RONDELLA D.10	WASHER D10
	H17	4-601886/90	PORTAGRASSO	GREASE SUPPORT
	H18	2-00380	VITE TE M10X25	SCREW M10X25
	H20	2-91726	DADO ES. N. M10	NUT M10
	H21	5-600443	CENTRALINA PNEUMATICA	PNEUMATIC CONTROL UNIT
	H22	4-601899	CARTER CENTRALINA	CONTROL UNIT CASE
	H23	006500200	PERNO FULCRO BRACCIO	PIN
	H24	4-601896/90	BRACCIO ANGOLATO	ARM
	H25 (§2)	5-600450	GANCIO DI BLOCCAGGIO BRACCIO	HOOK
	H25	5-600450A	GANCIO DI BLOCCAGGIO BRACCIO	HOOK
	H26(§2)	2-02925	VITE PRIGIONIERO M8x30	SCREW
	H26	2-80097	VITE PRIGIONIERO M10x30	SCREW
	H27 (§2)	2-01137	DADO ES. AUTOBL M8	SELF LOCKING NUT M8
	H27	2-071525	DADO ES. AUTOBL M10	SELF LOCKING NUT M8
	H28	4-600494-1	LEVA DI SGANCIO	LEVER
	H29	2-00308	VITE TCEI M6X10	SCREW M6X10
	H30	2-00728	VITE TCEI M6X14	SCREW M6X14
	H31	2-00679	ROSETTA D.6	WASHER D.6
	H32	2-00379	VITE TE M10X20	SCREW M10X20
	H33	2-02947	ROSETTA D.10	WASHER D.10
	H34	4-600401-1	BRACCIO PREMITALLONE	ARM
	H35	3-01555	TAPPO	CAP
	H36	128807900	SUPPORTO PREMITALLONE	SUPPORT
	H37	008400700	SLITTA SCORREVOLE UTENSILE	SLIDE

RS= RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARES

AGGIORNAMENTI / UPDATE:

(§1): fino alla matricola / up to serial number 101160232
(§2): fino alla matricola / up to serial number 110560042
(§3): fino alla matricola / up to serial number 110660429
(§4): fino alla matricola / up to serial number 110560196
(§5): dalla matricola / from serial number 110560197
(§6): dalla matricola / from serial number 150560072

PANZITTA SALES & SERVICE
72 George Avenue
Wilkes-Barre, PA 18705
570-822-6720 800-822-6720
www.panzittasales.com